

Hilfe bei der Druckereinstellung zu Print 2011

Tintenstrahldrucker der HP-Serie

- Legen Sie das Formular in den Papierschacht auf der rechten Seite hochkant mit der bedruckten Seite nach unten ein.
- Wählen Sie dann bei den Druckereinstellungen "Rechts" und "Hochkant" aus.

Laserdrucker der HP-Serie

- Legen Sie das Formular in den Einzelblatt-Papierschacht auf der linken Seite normal ein.
- Wählen Sie dann bei den Druckereinstellungen "Links" und "Normal" aus.

Sonstige Laserdrucker

- Legen Sie das Formular in den Papierschacht auf der rechten oder linken Seite normal ein.
- Wählen Sie dann bei den Druckereinstellungen "Links" bzw. "Rechts" und "Normal" aus.

Ist Ihr Drucker nicht aufgeführt und haben Sie noch Probleme?

Schreiben Sie eine eMail an: print@yokey.com